


## 29-9694 打气泵继电器服务公告



注意



P-2871/P-3220



宝马5系 (E61)  
继电器位于车辆后备箱内  
备胎舱的下面

安装本空气悬架打气泵  
需要更换打气泵继电器。

如未使用本套件提供的继电器  
更换原厂继电器，可能  
会导致产品损坏和/或保修失  
效。

请参阅车辆维修手册或  
咨询当地经销商  
了解更换空气悬架打气泵继电器的

Arnott® 注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请  
致电800-251-8993，或发送电子邮件至[techassistance@arnottinc.com](mailto:techassistance@arnottinc.com)  
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至[info@arnotteurope.com](mailto:info@arnotteurope.com))