

本产品发货时已加压；安装之前，请按压空气弹簧的外露部分，进行适当充气。发硬的空气弹簧类似下图。如果空气弹簧未充气或与下图不符，请联系您的授权零售商。



在安装之前，旋转顶部银色部分来调整左或右对齐，使其对准涂红的空气入口。



右对齐



左对齐

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电 800-251-8993，或发送电子邮件至 techassistance@arnottinc.com。（欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至 info@arnotteurope.com）

拆卸运输塞。



将气管接头安装就位，
请勿过度拧紧。

