




更换空气悬架压缩机时  
需要原厂服务站提供ECU校准。  
SDD (症状驱动诊断) 故障诊断仪必须  
加载DVD 131.07校准文件118或更高版本。



此套件中提供了一个新的空气悬架压缩机继电器。  
有关继电器的位置和标识，请参阅安装说明。  
未能使用随产品提供的继电器更换旧继电器  
可能会导致产品损坏和/或保修失效。



Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电  
800-251-8993，或发送电子邮件至[techassistance@arnottinc.com](mailto:techassistance@arnottinc.com)。  
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至[info@arnotteurope.com](mailto:info@arnotteurope.com))